

# Renovering

av golv som tidigare behandlas med OSMO Hårdvaxolja

## Förberedelser:

Städa hela ytan där renovering ska utföras. Först med torra städ metoder. Sedan ska ytan fuktmoppas med Osmo Rengöringsmedel art nr 8016. Ytan ska vara helt torr innan man påbörjar renoveringen.

## Renovering av djupa repor och hål

Inspektera ytan och laga eventuella hål och djupa repor med lämplig Osmo Spackel. Låt torka minst 2-4 timmar. Slipa sedan den spacklade ytan jämn och slät i träets fiberriktning. Avsluta slipningen med samma slippapper som övriga ytan är slipad med <sup>x)</sup>. Om golvytan är pigmenterad med Osmo Dekorvax ska man mixa Osmo Spackel på så sätt att man får fram ett trä neutralt utseende. Pigmentera med samma Dekorvax som övriga ytan. Slutbehandla sedan med Osmo Hårdvaxolja ; 3032/3232/3062/3262 – följ separat instruktion.

*Tips!* Samtliga av Osmos spackel är blandbara med varandra så att man kan skapa en nyans som stämmer med aktuellt yta!

## Renovering av färgade golvytor

Om det har uppkommit enstaka slitage skador som gör att träets egen färg lyser igenom ska man slipa dessa partiella "områden" helt trärena. Se till att slipa i träets fiberriktning och avsluta med slippapper som övriga ytan är slipad med <sup>x)</sup>. Slipa alltid i träets fiberriktning. Ta bort damm och applicera ut tunt lager med lämplig Osmo Dekorvax – följ separat instruktion. Låt torka minst 24 timmar. Slutbehandla sedan med Osmo Hårdvaxolja ; 3032/3232/3062/3262 – följ separat instruktion.

## Renovering av hela golvyta som är behandlad med Osmo Hårdvaxolja; 3032/3232/3062/3262.

Kontrollera hela ytan och var kritisk. Ytor som är hårt utsatta och har djupa skador på flera ställen, i kombination med att underhåll har eftersatts under långa perioder, bör alltid slipas om så att ny grund behandling kan utföras med Osmo Hårdvaxolja. Se instruktion för grundbehandling.

Ytor som har blivit allmänt tråkiga, matta, svårstädade och har mindre repor och märken, kan enkelt renoveras utan att man behöver slipa om ytan. Putsa av ytan på lämpligt så sätt att dessa skador avlägsnas. Se till att avlägsna allt damm med torra städmetoder. Applicera sedan ut Osmo Hårdvaxolja mycket tunt, och arbeta ut i träets fiberriktning med polermaskin försedd med vit rondell. Se till att torka upp eventuellt överskott och se till att inte lämna spår från rondellen. Låt Hårdvaxoljan torka enligt instruktion innan ytan åter tas i bruk.

Osmo Hårdvaxolja är fullt härdad efter 14 dagar. Under denna period ska man inte fuktstäda eller täcka den renoverade ytan med mattor eller liknande.

**Obs!** Slipdamm och trasor/dukar med Hårdvaxolja ska alltid hanteras som brandfarligt – självantändningsrisk.

Vid eventuella frågor är du välkommen att ringa OSMO för vidare support +46 (0)761 744 244

